



お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。

このアンテナはアマチュア無線用です。指定され
た周波数以外では送信しないでください。

1. ご使用の前に

事故を防ぐために、以下の注意事項をお守りく
ださい。

- 1) ネジ・ビス類は、振動などでゆるむことがあ
ります。お使いになる前に確認し、ゆるんでい
るようなら締め直してください。
- 2) 強い衝撃を受けると
破損したアンテナが落
下して大変危険です。
走行のときは、枝など
の障害物に十分注意し
てください。
- 3) ディーゼル車やオートバイなどの激しい振動
により、アンテナが破損することがあります。
できるだけ振動の少ないところを選んでアンテ
ナを取り付けてください。
- 4) 送信中のアンテナに触ると感電することがあ
ります。停車中に運用するときは、アンテナの
近くに人がいないことを確認してください。



- 5) 回転ホイップ（折り曲げ機構）付きのアンテ
ナは、アンテナを折り曲げたまま走行しないで
ください。

2. 設置方法

車の巾・全長を越えない、人体に触れにくいと
ころに取り付けてください。

3. ご注意

- 回転ホイップの接触面や、プラスチックに凍結
防止剤などの塩分が含まれた汚れが多量に付い
たまま送信しないでください。アンテナの性能
が低下し、無線機が故障する原因となります。
定期的にきれいに拭き取ってください。
- ・シンナーやベンジンなどで拭かないでください。
 - ・汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤を
ご使用ください。

- お買い上げいただきました製品は、厳重な品質
管理のもとに生産されておりますが、万一運搬
中の事故などによる破損がありましたら、取扱
店にお申し付けください。
- この製品の仕様および外観は、改良のため予告な
く変更することがありますのでご了承ください。
- 使用中に異常だと思われた場合には、直ちに使用
をやめて販売店または弊社までご相談ください。